



Инструкциите

Топло подсказване: ние се стремим към качество, практичност, звукът е по-ясен, по-точното позициониране, времето в режим на готовност е по-дълго, а не преследваме сляпо потребителите на по-ниски продукти от KengMeng. Усъвършенстваният локализатор на алармата е позициониране на базова станция в най-доброто по отношение на разходите, по-високи изисквания за клиентите от висок клас, за да можете наистина да си купите уверените и приятни. Не някои фалшиви продукти. Чрез lowinferior чип, цената е ниска, качеството не е гарантирано.

Предимство на продукта:

1. е единственият подобен продукт на всички мобилни телефони на картата, за да видите заявката към местоположението и траекторията на позицията на компютърната платформа, също може да бъде директно отговор на съобщения в китайска позиция.
2. При първото позициониране на базовата станция въз основа на оригиналното присъединено позициониране на карти на Google значително намалява обхвата на грешките на продукта.
3. Поради присъединения режим на Google позициониране, функцията за позициониране на продукта вече се поддържа в чужбина.
4. Ако можем да се обадим на 10086, отворени около слушане на звук повече номер за приятелство на месец, е само номер пет юана на месец, за да проверим колко дълго не парите.
5. Този продукт не е необходимо да струва платформа, цял живот безплатно. Просто изпратете съобщение до локатора на алармата, може да отговори на следната информация за адреса в китайски и Google карти връзка, проста работа, с едно темпо достига определената позиция.
6. този продукт е вграден мощен магнит адсорбция функция, не трябва да се притеснявате отново поставете проблем, стига да има метал, можете директно да се постави, магнитът автоматично ще се адсорбира, по-удобно инсталиране поставите позицията
7. Този продукт е единственият пазар с функция за зареждане автоматично зареждане, свързване на захранването, когато електричеството на алармения локатор се изразходва и продуктите след изключване, обадете се на продукта ще бъде автоматично включен и ще продължи да се презарежда, предупреждение, зареждане трябва поставете SIM карта

Независимо от локализатора на алармата на количката, детската чанта, джоба на стареца, чантата за ценности, може чрез мобилния телефон да изпрати SMS локатор за

аларма, заявка за локализация на аларма, удобно да следите докрай, да овладеете местоположението на обекта в реално време.

Начин на употреба:

- 1. Подготовка:** SIM телефонна карта и мини карта с памет,
- 2. Зареждане:** отворете капака на картата в съответствие с инструкциите, вмъкнете SIM картата, мини карта с памет се вмъква, продуктите ще бъдат автоматично включени на червената светлина свети 4 пъти, 30 секунди, за да влезете в състояние на готовност.
- 3. Индикаторната светлина:** светлината обикновено е на четири зареждащи устройства, светлината на индикатора с ниска батерия мига
- 4. Основен номер на обвързване:** Използване на текст **000** на мобилен телефон, изпратен да алармира номера на локатора, по-късно машината отговори на телефонно съобщение; Комплектът; Обвързване + главен номер
- 5. Отделни записи:** Използване на текст **555** на мобилен телефон, изпратен да алармира номера на локатора, по-късно машината отговори на телефонно съобщение; [Snd; записът започна]
- 6. Обратно повикване на гласовия контрол:** Използване на текст **666** на мобилен телефон, изпратен за алармиране на номера на локатора, по-късно устройството отговаря на телефонно съобщение; [DT; успешно е настроен звуков монитор, алармен телефонен разговор],. Когато звукът на алармения локатор около 40 db, локализаторът на алармата автоматично ще извика предварително зададения телефонен номер.
- 7. GPRS заявка за местоположение:** редактирайте мобилни телефонни текстови съобщения, изпратени за алармиране на локатора номер **777**, по-късно отговорете на телефон родния китайски географско местоположение и връзката на Google Maps, карта на местоположението ще се покаже след мобилния телефон, за да отворите връзките и текстовия адрес, направете по-точно местоположение.
- 8. Наоколо. Гласово запитване на продукта:** директно набиране номер на картата за локализация на алармата, след няколко секунди, за да чуете звука на локатора на алармата наоколо (в заявката няма да направи никакъв звук и светлина аларма локатор сам)
- 9. Запитване за пътя към местоположението:** Използвайте техните телефони, за да редактирате текстови съобщения, изпратени за алармиране на локатора номер **102**, отговорете по-късно на родния мобилен а / акаунт, парола, уебсайт **gpsui.net**
- 10. Изтрийте съдържанието на паметта КАРТИ:** Използвайте телефоните си, за да редактирате текстови съобщения, изпратени на алармен номер **445**, местен отговор по-късно телефон а [] TF, почистване на успеха, текущият може да има капацитет
- 11. Състояние на хоста:** Използвайки текст **888** на мобилен телефон, изпратен за алармиране на номера на локатора, по-късно машината отговори на телефонно съобщение: (хост на всички функции на включен или изключен капацитет за свързване

на капацитета на батерията, сила на сигнала, честота на стартиране, GPRS Капацитет на TF картата и т.н.).

12. Рестартирайте хоста: Използвайте текст **999** на мобилен телефон, изпратен за алармиране на номера на локатора, като например 1 минута успех за възстановяване.

13. Изключете, информацията по-горе е останала мощност според функцията за спиране: Използвайте телефоните си, за да редактирате текстови съобщения, изпратени за алармиране на локатора номер **444**, нативния отговор по-късно мобилни телефони и „Нулиране; всички задачи са отменени“

14. Запитване за електричество: намира се всеки път, когато отговорите, (този продукт може да бъде и външна димна врата, магнитна чанта за обувки трябва да увеличите функциите като вода или персонализирани продукти и предложението, моля, свържете се с дилъра)

Спецификации

1. Размер на външния вид: 3,5 см * 2,0 см * 1,4 см (Д * Ш * В)
2. Вход за зареждане Вход AC110-220 v50 / 60 hz
3. Изход за зареждане: Изход DC5.0 V 300-500 ma
4. Машината батерия: 3,7 V 400 mah Li - йон
5. Време на готовност: 12 дни. Работно време 4 до 6 дни
6. Разширителна карта; Мини TF карта
7. Видео видеото; 320 * 240
8. Размерът на снимката; 640 * 480
9. Разговор: 150-180 минути
10. Формат: GSM / GPRS
11. Температура на съхранение: - 40 ° C до + 85 ° C
12. Работна температура - от 20 ° C до + 55 ° C
13. Диапазон на влажност 5 % - 95% без кондензация
14. GPRS: Качване60, TCP / IP
15. Работно напрежение: 3,4-4,2 V DC
16. Ток в режим на готовност:: материал 2,5 mA
17. Отворете акустичния ток: материал 30 ma
18. Обадете се: текущ материал 150 ma
19. Време за GSM позициониране: 25 секунди

Основни параметри: спектър GSM850 / 900/1800/1900 MHZ

Поддържани държави: Китай Великобритания Франция Германия Холандия Италия Испания Бразилия, Португалия, Дания Русия Полша Турция Унгария Тайланд Индонезия Малайзия Виетнам Мианмар Пакистан, Ирак, Саудитска Арабия, Гърция казахстан Монголия, дубай и др. ..

Често срещат проблеми:

1. Домакинят не може да получи

отговор: трябва да поставите SIM зареждане, ще даде сигнал за мобилен телефон след картата на мобилния телефон, така че трябва да завъртите само след рестартиране на устройството. Все пак имайте дори ако картата на мобилния ви телефон не е в сървър, няма сигнал.

2. TF картата с памет не може ли да се съхранява?

О: проверете дали картата с памет TF не е наред, ако няма въпрос относно TF картата може ли да постави формата на TF карта с памет, за да опитате отново.

3. не може да таксува?

Отговор: за зареждане на GSM картата, ако не сте в състояние да осъзнаете, че зареждането не е.

4. какъв е основният контролен мобилен телефон?

О: е, че трябва да го използвате за мониторинг и алармена система на мобилен телефон.

Специално предупреждение: когато дефицитът на локализатор на алармата (мощност под 5%), моля заредете навреме, като например батерията е в състояние на загуба на електроенергия за дълго време, неизбежно ще доведе до намаляване на дълбочината на батерията, повлияе на работата и живота на батерията , сериозна батерия я заредете в електричество или скрап, като например локализатор на алармата, когато не се използва, моля, поставете батерията заредена на 60% - 80%, изключете мощността на локатора, на склад, не за дълго (три месеца) моля, локатора да допълва електрическото редовно, за да защити батерията, за да използвате по-добре тази машина, моля, прочетете и следвайте горното, благодаря